




**WILSHIRE**  
**Desktop Bluetooth® Jukebox**  
**VDTJ-1450**



## Instruction Manual

Please read carefully before use and keep for future reference

# WARNING




**CAUTION:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

## Important Safety Instructions

1. Read these instructions -All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water - The appliance should not be used near water or moisture - for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, power outlets, and at the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
16. The use of the equipment in moderate climate.
17. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
18. Do not place open flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
19. The symbol with  indicates AC voltage.
20. **CAUTION:** These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. **Caution:** For pluggable equipment, the socket-outlet shall be easily ACCESSIBLE



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. The exclamation point within and equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.



# TABLE OF CONTENTS

FEATURES .....	3
SPECIFICATIONS .....	3
PRODUCT OVERVIEW .....	4
SETUP & BASIC OPERATION .....	5
LISTENING TO FM RADIO .....	5
LISTEN TO AUX DEVICE .....	6
LISTEN TO BLUETOOTH® DEVICE .....	6
LIGHT OPERATION .....	7
TROUBLESHOOTING GUIDE .....	8
FCC NOTICE .....	9
IC STATEMENT .....	9
CAUTION ON MODIFICATION .....	10
SUPPORT .....	10

# FEATURES

The WILSHIRE Desktop Bluetooth® Jukebox features a Classic Jukebox Design in a convenient size. An FM Radio is ready to play your favorite Music. Bluetooth® lets you stream music from your Smart Device through the built in speakers. And the Multi-Mode Color Changing LED Lighting provides an eye-catching look.

- Bluetooth® connectivity allows you to stream music from another source up to 33 feet.
- FM Radio
- Color Changing LED Lighting
- Classic Jukebox Styling
- Built in Speaker for playback convenience.

# SPECIFICATIONS

Product Name	WILSHIRE (Desktop Bluetooth® Jukebox)
FM Frequency Range	87.5 - 108 MHz
FM Station Memory	Up to 30
Bluetooth® Version	V5.3
Bluetooth® Frequency	2.402 GHz - 2.480GHz
Bluetooth® Transmission Distance	Up to 33 Feet (10 Meters)*
Input	Aux In
Built-in Speaker	4" X 1
Speaker Output Power	5W
Power Source	AC 100-240V 60/50Hz
Power Consumption	35W
Accessories Included	User Manual, Quick Set Up Guide


\*Distance may vary depending on any objects or interference between devices.

SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

# PRODUCT OVERVIEW


## Front View

1. **VOLUME KNOB:** Turn to adjust volume.
2. **⏻ :** Press to turn the unit on and off.
3. **FUNC:** Press to select a source (FM, AUX or BLUETOOTH®).
4. **PROG.:** Store FM Radio frequency
5. **▶II/SCAN:** In BLUETOOTH mode, press to start/pause playback. In FM mode, press and hold to auto search and save the stations.
6. **LCD DISPLAY**
7. **◀◀ /TUN-:** In FM mode, press to manual search a station, press and hold to auto search a station. In FM mode, press to select preset station and preset station number.
8. **▶▶ /TUN+:** In Radio mode, press once to manually search for a station; press and hold to auto search for a station. In FM mode, press to select a preset station and preset station number.
9. **AUX IN**
10. **LIGHT MODE:** Press to turn on/off colorful lighting.



## Rear View

11. **AC:** Power cord to connect device to a wall outlet.
12. **FM Wire Antenna:** While tuned to a station in FM mode, extend the wire and reposition to adjust for best reception.





# SETUP & BASIC OPERATION

## SETUP






- Connect the AC power cord to a wall outlet.

*Note:* To prevent interference, avoid bundling the audio signal cables together with the AC power cord.

## BASIC OPERATION

1. Press the  button to turn the unit on.
2. Press the FUNC button to select the source (FM/AUX/BLUETOOTH®).
3. Rotate the VOLUME knob to adjust to the desired sound level.
4. Press the  button to turn the unit off.

# LISTENING TO FM RADIO



1. Press the FUNC button to select the FM function.
2. Press the  /TUN- or  /TUN+ button to tune to the desired station.
3. Or press and hold the  /TUN- or  /TUN+ button to auto search a station.
4. Press and hold the  /SCAN button to auto search and save the station. It can preset 30 stations in FM.

## Adjusting for Best Reception

- FM broadcast: Extend and reposition the FM antenna.

## Preset Tuning

You can store the frequency of 30 FM radio stations in the memory:

1. Select your desired FM station.
2. To store the FM radio frequency shown, press and hold PROG. button, and "P01" will flash on the display. Please press PROG. button again before the indicator stops flashing and the frequency shown will be stored as P01.
3. To continue storing P02:
  - a) Press the  /TUN- or  /TUN+ button to select the desired frequency.
  - b) Press and hold PROG. button again and this will bring you to the selection of the P-stations.

- c) Press the **◀◀ /TUN-** or **▶▶ /TUN+** button to select the preset station from P01 to P30.
- d) Press PROG. button again before the indicator of your chosen preset station "P--" stops flashing. Then the frequency shown will be stored as the corresponding 'P--'.
4. According to the above way, you can store the desired stations as P01-P30.
5. Press the PROG. button to listen the preset station.

## LISTEN TO AN AUX DEVICE

In AUX (auxiliary) mode, this unit can play audio from an external audio source (iPod, MP3 Player, Portable CD Player, etc.)

There is an **AUX IN** jack on the front of unit. When connecting a device that has a headphone jack, use the cable with 3.5mm plugs on either end with the front AUX IN jack.

1. Press the FUNC button to select the AUX-IN function.
2. Plug one end of the AUX IN cable (not included) into the AUX IN jack.
3. Plug the other end of the cable into the headphone jack of the external audio source.

*Note:* All operations are only available on your external device.

## LISTEN TO A BLUETOOTH® DEVICE

In Bluetooth® mode, this unit can enjoy music from external devices which have a built-in Bluetooth® feature.

### GETTING CONNECTED USING BLUETOOTH®

1. Press the FUNC button to select Bluetooth® mode—the display will show "bt".
2. Turn on the external device and activate the Bluetooth® function.
3. Find the "VICTOR VDTJ-1450" on the paired devices list and connect. If prompted for a password, enter "0000" and then press "OK" on your external device.
4. After a few seconds your Bluetooth® connection will be complete and a rising tune will indicate a successful connection has been made.

## PLAYING MUSIC FROM AN EXTERNAL DEVICE

1. Pair the external device. (See "Getting Connected" section above)
2. Turn on the music player program on your external device and set it play.

Normally, you can control music playback with the **⏮ /TUN-** and **⏭ /TUN+** buttons on the apparatus. However, some buttons may not work due to the variable music player program.

Now enjoy the fun!

If you want to disconnect the currently connected external device, long press **▶II/SCAN** until the Bluetooth icon flashes.

## LIGHT OPERATION

You can control the LED light by using the LIGHT MODE button.

- Press the button to turn on the color changing light. To keep the current color, press the button. To change colors, press the button again.
- Press and hold the button to turn off the light.



# TROUBLESHOOTING GUIDE

	Symptom	Possible Cause	Solution
GENERAL	•Unit will not power on.	•Unit is unplugged.	•Connect the unit to the AC power supply.
	•No sound output from speakers.	•The volume level is set too low. •The input selector does not match the playback source.	•Adjust the volume. •Select the correct input source.
	•Noise/Distortion in sound output.	•The unit is too close to a TV set or another interfering device.	•Turn off the TV or other appliance and relocate the unit.
	•Unit fails to respond.	•It might result from external factors such as ESD (Electro-static discharge).	•Disconnect the power cord and external audio device. Re-plug the power cord after one minute
FM RADIO	•Cannot listen to any station, or signal appears weak.	•The station is not tuned-in properly. •A TV set is being used nearby and is interfering with the radio reception.	•Properly tune-in the desired station. •Turn-off the interfering TV set.
	• The sound is distorted.	•The antenna is not oriented properly.	•Re-orient the antenna until reception improves.
AUX	•No sound output with external audio device plugged into rear AUX in jack.	•AUX in jacks is unplugged.	•Plug the AUX in Jack.
BLUETOOTH	•No sound	•The unit is not switched to Bluetooth mode •Your device's and/or the unit's volume is not turn up. •Your device is too far from the unit or there're some obstacles between your device and the unit.	•Ensure the unit is switched to BT mode. •Move your Bluetooth device closer to unit •Turn up the volume on your portable device and/or the unit. •Turn OFF your Bluetooth device and unit. Then lower them both back ON
	•Sound has a lot of static	•Your device is too far away	• Bring your device closer to the unit
	•Unable to pair with a Bluetooth device	•Your device doesn't have Bluetooth connectivity. •The Bluetooth pairing is not successful	•Confirm that your device is Bluetooth compatible. •Re-pair the unit and device again.

# FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

# IC STATEMENT

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme a RSS247 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage prejudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indesirable.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

L'appareil ne doit pas etre localise ou fonctionner avec d'autres antennes ou transmetteurs.

This device complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC etablies pour un inconrole environnement.

The device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

L'appareil doit etre installe et utilise avec une distance minimale de 20 cm entre le radiate et votre corps.

# CAUTION ON MODIFICATIONS

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device may void the authority granted by the FCC to operate this equipment. Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly. Electric and electronic equipment is marked with the crossed-out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste but should be disposed of separately. All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.



# SUPPORT

We do our best to offer high quality products to our customers. If you experience any issues or problems with your product, please contact customer support as many issues can be quickly resolved.

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at [www.naxa.com](http://www.naxa.com) to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Naxa Technical Support.

## Naxa Technical Support

2320 East 49<sup>th</sup>

St. Vernon, CA

90058

(866) 411-6292

<http://www.naxa.com/supportcenter>

*\*This product has been manufactured and sold under the responsibility of NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR and the DOG & GRAMOPHONE logo are trademarks used under license by NAXA ELECTRONICS INC. Further information at [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com).*

*All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.*



**WILSHIRE**

**Rockola de Mesa Bluetooth®**

**VDTJ-1450**



## **Manual de Operación**

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.**

**CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

# ADVERTENCIA

	<p style="text-align: center;"><b>PRECAUCIÓN</b> RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR</p>	
<p>El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no aislados dentro del aparato que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.</p>	<p><b>PRECAUCIÓN:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO</p>	<p>El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.</p>

**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar objetos con líquidos, como vasos con agua cerca o encima del producto



Este equipo es un aparato eléctrico Clase II o doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Al término de la vida útil de este producto, no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos

## Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al producto. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca. No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
7. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar, no cubrir con papel periódico, cortinas, franelas, etc. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
8. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).
9. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Usar solo accesorios/refacciones recomendadas por el fabricante.
11. Usar armarios, estantes o bases recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cuando el producto se coloca sobre un carrito, tener cuidado al desplazarlos para evitar lesiones por caídas o tropiezos
12. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
13. Referir todo el servicio al centro de servicio autorizado. El servicio es necesario cuando el producto se ha dañado de alguna manera, como cuando el cordón de alimentación o clavija están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto, ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, ha sido dañado o ha caído.
14. Si la clavija se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
15. ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar objetos llenos con líquidos, como vasos con agua sobre o cerca del producto.
16. Este producto está diseñado para operar en un clima moderado.
17. Para prevenir riesgo de fuego, no colocar el producto bajo los rayos directos del sol, cerca de fuentes de flama (velas, veladoras) u otras fuentes de calor.
18. El símbolo “~” significa que el voltaje es de corriente alterna (tomacorriente domestico).
19. PRECAUCION: Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no realizar ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento.
20. Precaución: Para productos con cordón de alimentación con clavija, el tomacorriente debe ser fácilmente accesible

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no aislados dentro del aparato que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas. El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.



# INDICE

CARACTERISTICAS	3
ESPECIFICACIONES	3
DESCRIPCION DE PARTES	4
AJUSTES Y OPERACION BASICA	5
OPERACION DEL RADIO FM	5
ENTRADA AUXILIAR	6
OPERACION BLUETOOTH®	6
LUZ LED	7
GUIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS	8
NOTICIA FCC	9
DECLARACION IC	9
PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES	10
SOPORTE	10

## CARACTERISTICAS

La Rockola de mesa Bluetooth® WILSHIRE presenta un diseño clásico de Rockola, en un tamaño

conveniente. El Radio FM está listo para reproducir su música favorita. La función Bluetooth® permite transmitir música desde su dispositivo inteligente a través de las bocinas incorporadas de la Rockola. La iluminación Led multimodo de múltiples colores proporciona una apariencia llamativa.

- La conectividad Bluetooth permite transmitir música desde otra fuente a una distancia de hasta 10 metros.
- Radio FM
- Iluminación led multicolor
- Estilo clásico de Rockola
- Bocina estéreo integrada para mayor comodidad de reproducción.

## ESPECIFICACIONES



Nombre del Producto	WILSHIRE (Rockola de Mesa Bluetooth®)
Rango de Frecuencia FM	87.5 – 108 MHz
Estaciones en memoria FM	Hasta 30 estaciones
Versión Bluetooth®	V5.3
Frecuencia Bluetooth®	2 402 – 2 480 GHz
Distancia de Transmisión Bluetooth®	10 metros* máximo
Entrada	Entrada Auxiliar
Bocina incorporada	10.16 cm
Potencia de salida de audio	5 W
Fuente de alimentación	100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia de entrada	35 W
Accesorios	Manual de operación, Guía rápida de ajustes

- *La distancia puede variar dependiendo de cualquier objeto o interferencia entre los dispositivos.* Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios para mejoras de los mismos, sin previo aviso

# DESCRIPCION DE PARTES

## Panel Frontal

1. **VOLUME:** Girar para ajustar el volumen al nivel deseado
2.  $\text{\textcircled{U}}$ : Presionar para Encender o Apagar la unidad.
3. **FUNC:** Presionar para seleccionar el modo de fuente de entrada (Radio FM, Entrada Auxiliar o Bluetooth®).
4. **PROG:** Presionar para almacenar en memoria las estaciones de Radio FM.
5.  $\blacktriangleright$  **II /SCAN:** En modo de Bluetooth®, presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción. En modo de Radio FM, presionar y sostener para iniciar el escaneo y almacenamiento automático en memoria de las estaciones con señal.
6. **Pantalla de cristal líquido.**
7.  $\blacktriangleleft$ /**TUN-**: En modo de Radio FM, presionar una vez para sintonía manual paso a paso de una estación; presionar y sostener para búsqueda automática de una estación anterior con señal.
8.  $\blacktriangleright$ /**TUN+**: En modo de Radio FM, presionar una vez para sintonía manual paso a paso de una estación; presionar y sostener para búsqueda automática de una estación siguiente con señal
9. **AUX IN:** Conector de Entrada Auxiliar
10. **LIGHT ON/OFF / LIGHT MODE:** Presionar para Activar o Desactivar la luz led multicolor.



## Panel Posterior

11. **AC IN:** Conector de entrada de Vca
12. **FM ANT:** Al sintonizar una estación de Radio FM, extender y posicionar la antena para una mejor recepción.



# AJUSTE Y OPERACIÓN BÁSICA

## AJUSTE

- Conectar la clavija del cordón de alimentación en el tomacorriente

*Nota:* Para evitar interferencias, evitar agrupar los cables de señal de audio junto con el cordón de alimentación.

## OPERACIÓN BÁSICA

1. Presionar “⏻” para encender la unidad.
2. Presionar “FUNC” para seleccionar la fuente de entrada deseada de Radio FM, Entrada Auxiliar, Bluetooth®
3. Girar “VOLUME” para ajustar el volumen al nivel deseado
4. Presionar y sostener “⏻” para apagar la unidad.

# OPERACION DEL RADIO FM

1. Presionar “FUNC” para seleccionar el modo de Radio FM.
2. Presionar “◀/TUN-“ o “▶/TUN+” para sintonizar la estación deseada paso a paso.
3. Presionar y sostener “◀/TUN-“ o “▶/TUN+” para sintonizar automáticamente una estación.
4. Presionar y sostener “▶ || /SCAN” para iniciar el escaneo y almacenamiento automático de las estaciones con señal en memoria. Hasta 30 estaciones pueden almacenarse en memoria.

### Ajuste de la antena para una mejor recepción

- En modo de Radio FM: Extender la antena completa mente y ajustar la dirección para una mejor recepción de la señal.

### Almacenamiento de las estaciones en memoria

Hasta 30 estaciones pueden almacenarse en memoria en el modo de Radio FM

1. Presionar “◀/TUN-“ o “▶/TUN+” para sintonizar la estación deseada.
2. Para almacenar la estación seleccionada, presionar y sostener “PROG” en la pantalla destella “P01”. Presionar “PROG” nuevamente antes de que el indicador deje de destellar, la estación es almacenada en la memoria “P01”
3. Para continuar almacenando “P-02”:
  - a) Presionar “◀/TUN-“ o “▶/TUN+” para sintonizar la estación deseada.

- b) Presionar "PROG" nuevamente, para saltar a la memoria "P--".
  - c) Presionar "◀◀/TUN-" o "▶▶/TUN+" para seleccionar un número de memoria preestablecida de P01 a P30.
  - d) Presionar "PROG" nuevamente antes de que el indicador "P--" de la estación elegida deje de destellar, la estación seleccionada se almacenara en la memoria correspondiente "P--".
4. Siguiendo el procedimiento anterior, pueden almacenarse hasta 30 estaciones deseadas de P01 a P30.
  5. Presionar "PROG" para escuchar una estación preestablecida.

## ENTRADA AUXILIAR

En el modo de Entrada Auxiliar "AUX", la unidad puede reproducir audio a través de las bocinas incorporadas de un dispositivo de audio externo como un Ipod, Reproductor MP3, Reproductor portátil de CD, Teléfono, etc.

La unidad cuenta con un conector de Entrada Auxiliar "AUX IN" de Ø 3.5 mm. Conectar la salida de audio del dispositivo externo al conector de Entrada Auxiliar con un cable de línea.

1. Presionar "FUNC" para seleccionar el modo de Entra Auxiliar.
2. Conectar un extremo del cable de línea (no incluido) en el conector de Entrada Auxiliar de la unidad.
3. Conectar el otro extremo del cable a la salida para audífonos o de audio del dispositivo de audio externo.

*Nota:* Las funciones y operación son solo disponibles en dispositivo de audio externo.

## OPERACION BLUETOOTH®

En el modo Bluetooth®, esta unidad le permite disfrutar de la música de dispositivos externos que cuentan con función Bluetooth®.

### SINCRONIA BLUETOOTH®

1. Presionar "FUNC" para seleccionar el modo de Bluetooth® y la pantalla despliega "bt".
2. Activar la función de Bluetooth® en el dispositivo externo.
3. Activar la búsqueda de dispositivos Bluetooth®. Nota: la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth® externo debe ser de 10 metros máximo. En la lista de dispositivos desplegados,

seleccionar “VICTOR VDTJ-1450” para sincronizarlos. En caso de requerir una contraseña, ingresar “0000” y presionar “Aceptar” en el dispositivo externo.

4. Unos segundos más tarde, si la sincronía Bluetooth® es exitosa, sonara una melodía ascendente de confirmación.

## REPRODUCCION DE MUSICA DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Sincronizar el dispositivo Bluetooth® externo como se explicó anteriormente.
2. Activar el reproductor de música del dispositivo Bluetooth® externo e iniciar la reproducción del mismo.

Normalmente, puede controlar la reproducción de la música con los botones en la unidad. Sin embargo, es posible que algunos botones no funcionen debido al programa variable del reproductor de música.

¡Ahora disfruta de la diversión!

Si desea desconectar el dispositivo externo actualmente conectado, presionar y sostener “▶ || /SCAN” hasta que el ícono de Bluetooth® empiece a destellar.

## LUZ LED

Puede controlar la iluminación led usando a través de “LIGHT ON/OFF / LIGHT MODE”

- Presionar “LIGHT ON/OFF / LIGHT MODE” para encender la luz led cambiante. Para mantener el color actual, presionar el botón nuevamente. Para cambiar el color, presionar el botón continuamente.
- Presionar y sostener “LIGHT ON/OFF / LIGHT MODE” para apagar la luz led.

## GUIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad presenta problemas, favor de consultar la siguiente guía para la solución de problemas.

Los siguientes problemas pueden ser causados por un ajuste inadecuado o mala conexión. Si el problema persiste llevar la unidad al centro de servicio autorizado.

	<b>Problema</b>	<b>Posible causa</b>	<b>Posible Solución</b>
<b>General</b>	La unidad no enciende	Unidad desconectada	Conectar la unidad a la fuente de alimentación
	No hay salida de audio en las bocinas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volumen bajo.</li> <li>• La fuente de entrada seleccionada no coincide con la fuente en operación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar el nivel de volumen.</li> <li>• Seleccionar la fuente de entrada correcta.</li> </ul>
	Ruido/distorsión en la salida de audio.	La unidad está cerca de una TV u otro dispositivo que genera interferencia.	Apagar la TV y el otro dispositivo o recolocar la unidad.
	La unidad no responde.	Esto puede ser resultado de factores externos como una descarga electrostática.	Desconectar el cordón de alimentación y el dispositivo de audio externo. Después de un minuto volver a conectar.
<b>Radio FM</b>	No se puede sintonizar ninguna estación o la señal es débil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La estación no está sintonizada adecuadamente.</li> <li>• La unidad está cerca de una TV y esta interfiere con la sintonía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sintonizar adecuadamente la estación.</li> <li>• Apagar la TV o recolocar la unidad.</li> </ul>
	Salida de audio distorsionada.	La antena no está orientada adecuadamente.	Orientar la antena hasta lograr una mejor recepción.
<b>Entrada Auxiliar</b>	No hay salida de audio en el modo de Entrada Auxiliar	No hay ningún dispositivo conectado en la entrada auxiliar.	Conectar un dispositivo.
<b>Bluetooth®</b>	No hay salida de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La unidad no está en modo Bluetooth®</li> <li>• La unidad y dispositivo a nivel de volumen bajo.</li> <li>• El dispositivo está lejos de la unidad o hay obstáculos entre los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el modo Bluetooth®</li> <li>• Aumentar el volumen en la unidad y/o dispositivo.</li> <li>• Colocar el dispositivo cerca de la unidad. Apagar y encender ambos dispositivos.</li> </ul>
	Salida de audio con estática	El dispositivo está lejos de la unidad.	Colocar el dispositivo cerca de la unidad
	No se puede sincronizar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El dispositivo no tiene conectividad Bluetooth®.</li> <li>• La sincronía Bluetooth® no fue exitosa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar si el dispositivo Bluetooth® es compatible.</li> <li>• Volver a sincronizarlos</li> </ul>

## NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos

siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito de alimentación diferente al del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

**ADVERTENCIA:** Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Este producto no debe ser colocado u operado en conjunto con cualquier otra antena o transmisor. Para cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC, colocar el producto a una distancia mínima de 20 cm de las personas cercanas.

# DECLARACION IC

Este dispositivo cumple con RSS247 de la Industria de Canadá. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El dispositivo no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado.

El dispositivo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

# PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo puede anular la autoridad otorgada por la FCC para operar este equipo. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos desechados) no se manipula correctamente. Los equipos eléctricos y electrónicos están marcados con el símbolo del bote de basura tachado, que se ve a continuación. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con otros desechos domésticos, sino que deben desecharse por separado. Todas las ciudades han establecido puntos de recolección, donde los equipos eléctricos y electrónicos pueden entregarse sin cargo en las estaciones de reciclaje y otros sitios de recolección o recolectarse en los hogares. Información adicional está disponible en el departamento técnico de su ciudad.



## SOPORTE

Hacemos todo lo posible para ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Si experimenta algún problema con su producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente, muchos problemas se pueden resolver rápidamente.

Si tiene problemas con su dispositivo, consulte las instrucciones de este manual. También visítenos en la página web en [www.naxa.com](http://www.naxa.com) para obtener noticias, alertas y documentación actualizadas para su dispositivo. Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el soporte técnico de Naxa.

### Soporte Técnico Naxa

2320 East 49<sup>th</sup> St

Vernon, CA

90058

866 411-6292

<http://www.naxa.com/supportcenter>

***Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.***

***Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com).***

***Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.***